


TOHATSU OUTBOARD MOTOR

PARTS LIST

RC5

リモートコントロール ボックス
REMOTE CONTROL BOX



トーハツ株式会社
TOHATSU CORPORATION

OB NO. 002-21024-3

0102 M 3000


パーツリストのご使用について

- このパーツリストはリモートコントロールボックス（RC5）を構成している部分を集録したものであります。


2. 部品番号について

部品番号は11桁で構成されており、一般部品と市販部品は次の様に表示されています。

一般部品（純正）



市販部品



- 部品の新設、廃止または変更が生じた場合は、サービスインフォメーションにてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正下さい。
- アッセンブリでの販売部品は、その構成する部品の頭に(*)印をつけて表わしています。
- このリモートコントロールボックス（RC5）の適用モデルは次の通りです。

型 式	適 用 モ デ ル
RC5A	40D ₂ ～90A PTT付きに対応
RC5B	40D ₂ ～90A PTTなしに対応
RC5C	8B～40C セル付きに対応
RC5D	4C～40C セルなしに対応
RC5E	120A ₂ /140A ₂ に対応
RC5F	D50A～D90Aに対応


HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This parts list contains remote control box (RC5 type).


2. Part numbering system:

Part number consists of 11 digits, and indicates a genuine Tohatsu parts or a commercially available parts as follows.

Genuine Tohatsu part:



Commercially available part:



3. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.

4. Number of part to be sold in the form of assembly is prefixed with (*) mark.

5. The following models are applicable to the RC5 type remote control box.

Type	Applicable model
RC5 A	40 D ₂ ~ 90 A with PTT
RC5 B	40 D ₂ ~ 90 A without PTT
RC5 C	8 B ~ 40 C with electric starter
RC5 D	4 C ~ 40 C without electric starter
RC5 E	120 A ₂ / 140 A ₂
RC5 F	D50 A ~ D90 A


目 次
CONTENTS

page

Fig.1	シングル リモコンボックス SINGLE REMOTE CONTROL BOX	1
Fig.2	リモコンボックスの構成部品 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	5
Fig.3	リモコンボックスの構成部品（電装品関係） COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y	9
	(ELECTRICAL PARTS)	
Fig.4	ケーブル CABLE	11

シングルリモコンボックス


Fig.1 SINGLE REMOTE CONTROL BOX



見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty						備 考 Remarks
			R C 5 F	R C 5 E	R C 5 A	R C 5 B	R C 5 C	R C 5 D	
1-1	3B7-84330-1	シングルリモコンボックスアッセン (RC5A) Single Remote Control Box Ass'y (RC5A)			1				
1-1-1	3A3-84375-0	* スクリュー Screw			3				
1-1-2	3A3-84374-0	* スパース Spacer			3				
1-1-3	353-84371-0	* ワッシャ、リモコンボックス Washer, Remote Control Box			3				
1-1-4	930103-0600	* ナット Nut			3				
1-1-5	3A3-83314-2	* ターミナルアイ Terminal Eye			2				
1-1-6	945303-0600	* Eリング E-Ring			2				
1-1-7	3A3-84376-0	* グロメット Grommet			1				
1-2	3B7-84340-1	シングルリモコンボックスアッセン (RC5B) Single Remote Control Box Ass'y (RC5B)				1			
1-2-1	3A3-84375-0	* スクリュー Screw				3			
1-2-2	3A3-84374-0	* スパース Spacer				3			
1-2-3	353-84371-0	* ワッシャ、リモコンボックス Washer, Remote Control Box				3			
1-2-4	930103-0600	* ナット Nut				3			
1-2-5	3A3-83314-2	* ターミナルアイ Terminal Eye				2			
1-2-6	945303-0600	* Eリング E-Ring				2			
1-2-7	3A3-84376-0	* グロメット Grommet				1			
1-2-8	353-76037-0	* プラグ、ケーブルターミナル Plug, Cable Terminal				2			
1-3	3B7-84350-1	シングルリモコンボックスアッセン (RC5C) Single Remote Control Box Ass'y (RC5C)					1		
1-3-1	3A3-84375-0	* スクリュー Screw					3		
1-3-2	3A3-84374-0	* スパース Spacer					3		
1-3-3	353-84371-0	* ワッシャ、リモコンボックス Washer, Remote Control Box					3		
1-3-4	930103-0600	* ナット Nut					3		
1-3-5	3A3-83314-2	* ターミナルアイ Terminal Eye					2		
1-3-6	945303-0600	* Eリング E-Ring					2		
1-3-7	3A3-84376-0	* グロメット Grommet					1		
1-3-8	3A3-76037-0	* プラグ B、ケーブルターミナル Plug B, Cable Terminal					2		
1-3-9	361-84415-0	* グロメット B Grommet B					1		
1-3-10	361-84414-0	* グロメット A Grommet A					1		
1-4	3B7-84360-0	シングルリモコンボックスアッセン (RC5D) Single Remote Control Box Ass'y (RC5D)						1	
1-4-1	3A3-84375-0	* スクリュー Screw						3	


シングルリモコンボックス

Fig.1 SINGLE REMOTE CONTROL BOX



リモコンボックスの構成部品


Fig.2 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y



見出番号 Ref.No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Part Name	個数 Q'ty						備 考 Remarks
			R C 5 F	R C 5 E	R C 5 A	R C 5 B	R C 5 C	R C 5 D	
2-1	3A3-84381-0	シフトギヤアッシ Shift Gear Ass'y	1	1	1	1	1	1	
2-2	3A3-84432-0	ブッシング B Bushing B	1	1	1	1	1	1	
2-3	3A3-84428-0	アーム、スロットルフリクション Arm, Throttle Friction	1	1	1	1			
2-4	3A3-84383-0	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	1	
2-5	3A3-84364-2	ドライブギヤ Drive Gear	1	1	1	1	1	1	
2-6	3A3-84431-0	ブッシング A Bushing A	2	2	2	2	2	2	
2-7	3A3-84422-0	スラストプレート Thrust Plate	1	1	1	1	1	1	
2-8	3A3-84421-0	ローラ Roller	1	1	1	1	1	1	
2-9	3A3-84365-1	スロットルアーム Throttle Arm	1	1	1	1	1	1	
2-10	353-84388-0	ローラ、デtent Roller, Detent	1	1	1	1	1	1	
2-11	3A3-84307-0	スプリング、デtent Spring, Detent	5	5	5	5	5	5	
2-12	3A3-84423-0	リテーナ、デtent Retainer, Detent	1	1	1	1	1	1	
2-13	921503-0406	スクリュー Screw	2	2	2	2	2	2	
2-14	910103-0525	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	1	
2-15	930103-0500	ナット Nut	1	1	1	1	1	1	
2-16	3B7S84343-0	コントロールレバ - Control Lever	1	1	1	1	1	1	
2-17	3A3-84404-0	グリップ Grip	1	1	1	1	1	1	
2-18	921503-0510	スクリュー Screw	1	1	1	1	1	1	
2-19	3A3-84401-0	アーム、ニュートラルロック Arm, Neutral Lock	1	1	1	1	1	1	
2-20	3A3-84403-0	スプリング、ニュートラルロック Spring, Neutral Lock	1	1	1	1	1	1	
2-21	921503-0510	スクリュー Screw	1	1	1	1	1	1	
2-22	3A3-84407-0	ワッシャ、ロックアーム Washer, Lock Arm	1	1	1	1	1	1	
2-23	3A3-84451-0	フィニッシャ、チルト Finisher, Tilt	1	1	1	1	1	1	
2-24	3A3-84452-0	プラグ、チルトスイッチ Plug, Tilt Switch	1	1	1	2	2	2	
2-25	3A3-84442-0	ボルト Bolt	1	1	1	1	1	1	
2-26	940103-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	1	1	1	
3-27	3B7S84441-0	リヤハウジング Rear Housing	1	1	1	1	1	1	
2-28	3B7S84312-0	フリーアクセルレバ - Free Accel Lever	1	1	1	1	1	1	
2-29	3A3-84435-0	ブッシング E Bushing E	1	1	1	1	1	1	
2-30	3A3-84391-0	ドラム、フリーアクセル Drum, Free Accel	1	1	1	1	1	1	


リモコンボックスの構成部品

Fig.2 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y




リモコンボックスの構成部品（電装品関係）

Fig.3 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL BOX ASS'Y(ELECTRICAL PARTS)




ケーブル

Fig.4 CABLE



[illegible]



トーハツ株式会社

TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3117

Fax: TOKYO (03) 3966-2951

PARTS CENTER

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-7745

Fax: TOKYO (03) 3966-2256

本社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 TEL 03(3966)3116(営業部) FAX 03(3966)2951
福岡営業所 〒812-0051 福岡市東区箱崎埠頭 3-1-20 TEL 092(632)3015(代表) FAX 092(632)3338
大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 TEL 06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176
高知出張所 〒780-8008 高知市潮新町 2-13-25 TEL 088(833)1717(代表) FAX 088(833)1779
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音 3-1-30 TEL 082(291)8871(代表) FAX 082(291)8950
名古屋営業所 〒468-0053 名古屋市天白区植田南 1-205 TEL 052(807)2011(代表) FAX 052(807)2015
豊橋出張所 〒440-0802 豊橋市鍛冶町 80 TEL 0532(54)5551(代表) FAX 0532(54)5552
東京営業所 〒174-0056 東京都板橋区志村 3-29-4 TEL 03(3966)2222(代表) FAX 03(3966)0090
仙台営業所 〒981-1106 仙台市太白区柳生 2-23-1 TEL 022(306)9131(代表) FAX 022(306)9134
札幌営業所 〒060-0031 札幌市中央区北一条東 11-22-41 TEL 011(241)8301(代表) FAX 011(241)8303
パーツセンター 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 TEL 03(3966)7745(営業部) FAX 03(3966)2256